

Ha egy felület lemattult, fényét veszítette, a rajta lévő festékréteg pedig máló, berepedezett, sürgős felújításra van szükség, mert a fafelület nem kap már elegendő védelmet.

Amennyiben szabad szemmel nem igazán látható a fafelületen a repedezettség, egy nagyon egyszerű módszerrel ellenőrizhetjük hogy fafelületünk védőrétege ép vagy kopott: fektessünk rá egy átnedvesített rongyot a fa felületére. Ha pár perc elteltével a fa sötétebb színű lesz, a felület felújításra szorul.

1. TISZTÍTUK MEG A FELÜLETET!

2. CSISZOLJUK! PORTALANÍTUK!



FONTOS!

Korábban lazúrozott előregedett felületekről le-velekkben leváló fafelületről a régi réteget csiszolással távolítsuk el. A teljesen lekopott részeket favédőszerezssel kezeljük. A megmaradt lazúrozott felületet csiszoljuk át, majd portalanítsuk a teljes felületet.

A portalanítás után foltozzuk ki lazúrral a festékihiányos részeket, majd a foltok száradása után jöhet a teljes felület átvonása. A teljes felület átvonására vagy ugyanazt a színt, vagy valamivel sötétebb színt válasszunk, hogy a foltok által létrejött színeltérés ne legyen látványos.

Színtelen lazúrt ne használjunk utolsó réteggént.

3. ALAPOZZUNK!



4. KEZDHETJÜK A LAZÚROZÁST!



FONTOS!

A még kezeletlen, natúr fa legyen légszáraz, por és zsírmentes. Az esetleges gyantakiválásokat Supralux H-400 észter hígítóval távolítsuk el.

A fát szállírányban csiszoljuk simára, és mindig portalanítsuk a felületet. A portalanítást végző ecsettel sosem lazúrozzunk.

Ne lazúrozzunk amennyiben az alapfelület hőmérséklete +5 °C alatt van, és tűző napsütésben. Illetve ne vigyünk fel lazúrt nem kellően száraz fára (18 % nedvességtartalom felett), festett vagy lakkozott felületre. Szórással ne vigyük fel!

A festési munkálatokat ne végezzük tűző napon, felmelegedett felületre se fessünk. A festék oldószerének gyors párolgása megnehezíti a festék terülését, lehetetlenné válik szép és jó munkát végeznünk. A túl alacsony hőmérsékletnél (+10 °C alatt) a víz bázisú termékek kötési ideje, száradási ideje növekszik.

Használat előtt minden esetben végezzen próbafestést a színeltérések elkerülése érdekében.

A vizes bázisú lazúr végleges színét a száradás után nyeri el.

A lazúr felkenését mindig a festendő terület belsejében kezdjük. (Soha ne a széleken). A szélek felé hosszanti irányba haladva lendületesen kenjük. A felhordás mindig szállírányban történjen. A felvitt rétegek között mindig várjuk ki a megfelelő száradási időt.

Az első réteg száradása után, csiszoljuk meg a munkadarabot. Ezzel nemcsak a tapadást segítjük elő, hanem szebb, simább felületet kapunk, ha az első réteg lazúr által felhúzott szálakat egy finom csiszolóval szállírányban eltávolítjuk.

A lazúrozás a tartósan talajjal vagy vízzel érintkező felületek esetén nem biztosít kellő védelmet.





VÉKONYLAZÚR

A **vékonylazúr** mélyen behatol a fába, a fa felületén vékony, de ellenálló réteget képez, szerkezetiileg védi a fát. Ezért a fizikai hatások ellen, mint pl.: víz, szél, napsütés kellő védelmet biztosít a fának. A **vékony-lazúrt** mindig több rétegben, telítettségig ajánlatos felhordani, a rétegek között lehetőség szerint minél több száradási időt hagyunk (2-3 nap).



Elsősorban a nem mérettartó faszerkezetekre ajánljuk, mint oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés.

Az állandó méretváltozás miatt előbb-utóbb ezeken a felületeken megreped a bevonat, ezért ezeket vékonylazúrral kezeljük. A nem mérettartó szerkezeteket, és azokat a faszerkezeteket, amelyek az időjárás, a nedvesség, a napsütés állandó váltakozásának vannak kitéve, **nem ajánlott vastaglazúrral** bevonni.

VASTAGLAZÚR

A **vastaglazúr** jól beszívódik, és vízzáró réteget képez. Felületi védelmet ad. Ezen tulajdonsága miatt főleg mérettartó faszerkezetekre ajánljuk. Ameddig a filmréteg sértetlen és összefüggő, addig a lazúr megfelelő védelmet biztosít a környezet külső fizikai behatásaival szemben.



Mérettartó faszerkezetek: ajtó, ablak, Az időjárásnak kevésbé kitett, mérettartó és korlátozottan mérettartó (ajtó, ablak, pergola, szalelti), fa szerkezetekre alkalmazhatunk **vastaglazúrokat**.

A korlátozottan mérettartó faszerkezeteknél, mint homlokzati borítás, zsugáger, pergolák, szalelti a kettő együttese alkalmazható: 1-2 réteg **vékonylazúr** és 1 réteg **vastaglazúr**.



VIZES LAZÚROK

A vizes lazúrok előnyei:

- Gyorsan szárad
- Nincs kellemetlen szaga
- Környezetkímélő
- Mélyen beszívódik a fába, ezáltal jobban kiemeli a fa természetes szépségét.
- Könnyű használat

TIPPI!

- ✓ Nyári időben célszerű a kora reggeli, vagy késő esti hűvösben festeni kültérten.
- ✓ Télen megfagyhat a festék, erre vigyázni kell. Óvja a fagytól.



OLDÓSZERES LAZÚROK

Az oldószeres lazúrok előnyei:

- Patinás, nemesfa jellegű hatás érhető el vele.
- Mélyen beszívódik a fába.
- Véd a csapadékkal és az UV sugarakkal szemben.
- Tartós védelem
- Hosszú nyitott idő

TIPPI!

- ✓ Nyári időben célszerű a kora reggeli, vagy késő esti hűvösben festeni kültérten.
- ✓ Nem alkalmazható gyerekjátékokra, méhkaptárakra, hajtatóházakra, valamint élelmiszerrel, vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védelmére.
- ✓ Színtelen lazúrt ne használjunk utolsó réteggént.




Vizes bázisú vagy oldószeres lazúr alapozása kültérten hasznos, mert:

- impregnálást ad a fának.
- a biológiai kártevők ellen védelem nyújt. Fa fajtáktól függően (főleg a puhafáknál, mint pl. a fenyőfélék és a lombos fák közül a nyárfák bel- és külföldi változatai. Igen jó asztalos és épületanyag a lucfenyő. Épület és bútornyagnak egyaránt jó a vörösfenyő. A legelső rangú épületanyag borovi fenyő.) Megfelelő alapozás hiányában a rovarkártevők is megtámadhatják a faanyagot. Kétfoltosodás alakulhat ki, a meleg és a magas páratartalom elősegíti a gombák elszaporodását, és a fa korhadásához vezethet. A keményfák, pl.: akác és a tölgy természetes védelemmel rendelkeznek a kékülés ellen.
- megkönnyíti a lazúr tapadását a faanyaghoz.

Vizes bázisú lazúroknál ajánlott bevonatrendszer

Beltérben

Natúr kezeletlen fa esetében
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
színtelen lazúr
első réteggént.




Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
kiválasztott színben, 2 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben mérettartó faszervezetek esetében:

Alapozó: **Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer**

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
1-2 rétegben




Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben korlátozottan mérettartó faszervezetek esetében:

Alapozó: **Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer**

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua,
vékonylazúr, kiválasztott színben
1-2 rétegben




Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben nem mérettartó faszervezetek esetében:

Alapozó: **Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer**

Közbenső réteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua
1-2 rétegben



Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Aqua
1 rétegben

Oldószeres lazúroknál ajánlott bevonatrendszer


Beltérben

Beltérben alapozás nem szükséges.

Közbenső réteg:

Supralux Xyladecor Classic

színtelen lazúr
(Natúr kezeletlen
fa esetében)



Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr

Tartós bevonatrendszer kültérben mérettartó faserkezetek esetében:

Alapozó:


Supralux Xylamon impregnálószer

Közbenső réteg:

Supralux Xyladecor

Vastaglazúr

1-2 rétegben



Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben korlátozottan mérettartó faserkezetek esetében:


Alapozó:

Supralux Xylamon impregnálószer

Közbenső réteg:

Supralux Xyladecor Classic vékonylazúr

1-2 rétegben



Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Vastaglazúr
1 rétegben

Tartós bevonatrendszer kültérben nem mérettartó faserkezetek esetében:

Alapozó:


Supralux Xylamon impregnálószer

Közbenső réteg:

Supralux Xyladecor

Classic Vékonylazúr

1-2 rétegben



Fedőréteg:
Supralux Xyladecor Classic Vékonylazúr
1 rétegben